INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA

MIERNIKA POZIOMU I OBJĘTOSCI

MPV-5

I. INFORMACJA WSTĘPNA.

Po włączeniu zasilania miernik MPV-5 wyświetla przez 5 sekund informację wstępną:

" MIERNIK POZIOMU I OBJĘTOŚCI MPV-5 ZAKŁAD ELEKTRON. – ENGLER www.engler.com.pl , tel. 604 952 166"

II. OKNO GŁÓWNE (pomiarowe).

Po wyświetleniu informacji wstępnej miernik MPV-5 wyświetla okna główne (pomiarowe) dla zbiorników o numerach 1,2,3, lub 4.

Przejścia między oknami poszczególnych zbiorników są możliwe za pomocą przycisków ▲ lub ▼ .

Dla danego zbiornika wyświetlana jest informacja:

", ZBIORNIK nr. n $H = ____cm$ MIERNIK nr 01 h = ___cm $V = ____L$ "

gdzie: n – numer zbiornika

H – wysokość robocza zbiornika

h – poziom cieczy (wysokość słupa cieczy licząc od dna)

V – objętość cieczy w zbiorniku

Gdy zostanie przekroczony określony poziom alarmowy (dolny lub górny), to w dolnej części wyświetlacza pojawi się jeden z komunikatów:

" Dolny poziom alarmowy DA1 "

" Dolny poziom alarmowy DA2 "

"Górny poziom alarmowy GA1"

"Górny poziom alarmowy GA2"

Jednocześnie miernik włącza sygnał akustyczny i świeci czerwona dioda LED "ALARM" Stany alarmowe są opisane szczegółowo w dalszej części instrukcji.

III. PROGRAMOWANIE

Po naciśnięciu przycisku F na wyświetlaczu pojawia się informacja:

- " 1. PARAMETRY ZBIORNIKA
 - 2. POZIOMY ALARMOWE
 - 3. ZMIANA KODU PIN
 - 4. USTAWIENIA PRODUCENTA "

Użytkownik naciskając przycisk 1,2,3, lub 4 może przejść do określonej opcji. Naciśnięcie przycisku F spowoduje powrót do okna głównego.

III.1. PARAMETRY ZBIORNIKA

Na wyświetlaczu pojawia się informacja:

PASSWORD ENTER



Użytkownik podaje swój kod (6 cyfr) i naciska ENT.

(Kod fabryczny to – 123456 i ENT, wyjście z tej opcji – przycisk ESC)

Podanie poprawnego kodu powoduje przejście do okna:

,,

Za pomocą przycisków ▲ lub ▼ wybieramy numer zbiornika (od 1 do 4) i ENT. (powrót za pomocą przycisku F)

Kolejne okno wyświetla :

Parametry zbiornika nr 1

1. $H = ____ cm$ 2. $L = ____ cm$ 3. $d = ___ g / cm^{3}$ 4. $Vj = ___ .__ L / cm$ 5. $V_{0} = ___ ._ L$ "

Użytkownik naciska przycisk 1,2,3,4 lub 5 i wpisuję wartość wybranego parametru. Wpisaną wartość zatwierdza przyciskiem **ENT**. (Wyjście z tej opcji – przycisk **F**).

Znaczenie wielkości :

- H wysokość użytkowa (robocza) zbiornika [cm]
- L długość węża pomiarowego [cm]
- d gęstość cieczy [g/cm³]
- $\begin{array}{l} V_{j}-\text{objętość jednostokowa [L/cm]} \\ \text{Jest to wielkość określająca ile litrów cieczy przypada na 1 cm wysokości cieczy.} \\ \text{Np. Jeżeli zbiornik ma objętość 1200 litrów przy wysokości poziomu cieczy H = 80 cm,} \\ \text{to } V_{j}=1200 \text{ L}: 80 \text{ cm} = 15 \text{ L} / \text{ cm} \end{array}$
- V₀ objętość początkowa [L]

Parametr ten można zastosować w sytuacji, gdy zbiornik ma wgłębienie do którego nie dociera wąż pomiarowy



III.2. POZIOMY ALARMOWE

Na wyświetlaczu pojawia się informacja:

PASSWORD ENTER



Użytkownik podaje swój kod (6 cyfr) i naciska ENT.

(Kod fabryczny to – 123456 i ENT, wyjście z tej opcji – przycisk ESC)

Podanie poprawnego kodu powoduje przejście do okna:

" Numer zbiornika Nr 1 "

Za pomocą przycisków ▲ lub ▼ wybieramy numer zbiornika (od 1 do 4) i ENT. (powrót za pomocą przycisku F)

Kolejne okno wyświetla :

" Górne poziomy alarmowe:

 $1. \text{ GA1} = ___ \text{ cm}$ $2. \text{ GA2} = ___ \text{ cm}$

Dolne poziomy alarmowe:

3. $DA1 = ___cm$ 4. $DA2 = __cm$

0. Kasowanie alarmów

Gdy użytkownik naciśnie przycisk 1,2,3 lub 4 to przechodzi do wpisania wartości wybranego poziomu alarmowego. Wpisaną wartość zatwierdza przyciskiem **ENT**. (Wyjście z tej opcji – przycisk **F**)

Użytkownik może zaprogramować dwa górne poziomy alarmowe (GA1 i GA2) oraz dwa dolne poziomy alarmowe (DA1 i DA2).

Gdy poziom cieczy w zbiorniku przekroczy dowolny (zaprogramowany) poziom alarmowy, to miernik sygnalizuje ten stan sygnałem dźwiękowym oraz na wyświetlaczu pokazuje odpowiednie komunikaty tekstowe .

Na obudowie sensora ciśnienia świeci (pulsuje) odpowiednia dioda LED – " ALARM 1" lub " ALARM 2"

Ponadto miernik włącza napięcie + 24 V na zacisku A1 – przy alarmie GA1 lub DA1 oraz na zacisku A2 – przy alarmie GA2 lub DA2. Do zacisków A1 i A2 można podłączyć cewki przekaźników (24V DC), które mogą sterować pracą współpracujących urządzeń (np. pompy, elektrozawory itp.).

Przycisk 0 służy do kasowania alarmów . Po jego naciśnięciu pojawia się okno do którego wpisujemy cyfrę 0, 1 lub 2, a następnie wciskamy ENTER.

- 0 kasowanie alarmu akustycznego wewnętrznego sterownika.
- 1 kasowanie alarmu akustycznego (wewnętrznego i dodatkowego) oraz wyłączenie napięcia +24V na zacisku A1 sterownika.
- 2 kasowanie alarmu akustycznego (wewnętrznego i dodatkowego) oraz wyłączenie napięcia +24V na zacisku A2 sterownika.

Miernik reaguje także na dodatkowy czujnik poziomu (pływak),

umieszczony 7cm poniżej górnej płaszczyzny zbiornika.

Czujnik ten wywołuje stan alarmowy sygnalizowany dźwiękiem

i komunikatem : STOP – STAN ALARMOWY.

Czujnik pływakowy blokuje dodatkowo pracę pompy ssącej,

odcinając za pomocą elektrozaworu dopływ powietrza do niej .

Oznaczenie poziomów alarmowych (rys. niżej):



Odpowiednie poziomy alarmowe użytkownik podaje dla każdego zbiornika.

Wyprowadzenie zacisków złącza OUT panelu operatorskiego :

Nr zbiornika	Alarm	Zaciski złącza	Zaciski panelu OUT
1	GA1, DA1	A1	Y0
1	GA2, DA2	A2	Y1
2	GA1, DA1	A1	Y2
2	GA2, DA2	A2	Y3
3	GA1, DA1	A1	Y4
3	GA2, DA2	A2	Y5
4	GA1, DA1	A1	Y6
4	GA2, DA2	A2	Y7

III.3. ZMIANA KODU PIN

Na wyświetlaczu pojawia się informacja:

PASSWORD ENTER



Wejście do tej opcji za pomocą kodu użytkownika nr.1 (kod fabryczny – 123456) lub kodu administratora (kod fabryczny – 604952).

Na wyświetlaczu pojawia się 10 pól z kodami.

Pole nr 10 jest niedostępne (zawiera kod serwisanta).

Pole nr 9 zawiera kod administratora (poziom uprawnienia 2).

Pola o numerach od 1 do 8 zawierają kody użytkowników.

Administrator może zmienić swój kod (pole nr 9) albo wprowadzić lub zmienić kody użytkowników.

Użytkownicy mają poziom uprawnienia 1.

Dany użytkownik może zmienić tylko swój kod.

• zmiana lub wprowadzenie kodu

Za pomocą przycisków ◀ lub ► wybieramy odpowiednie pole z kodami i nacisnąć ENT

Następnie wprowadzamy 6 cyfr kodu oraz numer uprawnienia

(dla użytkownika -1, dla administratora – 2).

Nacisnąć przycisk ENT.

Wyjście z tej opcji za pomocą przycisku ESC.

Po zmianie kodu konieczne jest wyłączenie zasilania miernika i ponowne jego załączenie .